

# ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΛΩΝ N-COM B3

		Πλήκτρο	on	on	▲	▲	▼	▼	◀▶	◀▶
		Πάτημα	Σύντομο	Μακρύ	Σύντομο	Μακρύ	Σύντομο	Μακρύ	Σύντομο	Μακρύ
Βασικές Λειτουργίες	Ενεργοποίηση		<b>X (2s)</b>							
	Απενεργοποίηση		<b>X (4s)</b>							
	Αύξηση έντασης ήχου				<b>X</b>					
	Μείωση έντασης ήχου						<b>X</b>			
	Πλοήγηση Μενού (Base, Radio, Moto-Moto)			<b>X (2s)</b>						
Περιφερειακά Bluetooth	Απάντηση κλήσης	<b>X</b>			<b>X</b>		<b>X</b>			
	Φωνητική κλήση			<b>X (4s)</b>						
	Τερματισμός/ άρνηση κλήσης			<b>X (2s)</b>						
	Επανάκληση τελευταίου αριθμού								<b>X</b>	
	Σύνδεση τηλεφώνου			<b>X (4s)</b>						
	Αποσύνδεση τηλεφώνου									<b>X (4s)</b>
	Μεταφορά κλήσης									<b>X (4s)</b>
	Ενεργοποίηση συνεδριακής συνομιλίας	<b>X</b>								
Μενού Base	Ενεργοποίηση καλωδίου ήχου					<b>X (2s)</b>				
	Απενεργοποίηση καλωδίου ήχου							<b>X (2s)</b>		
	Σύνδεση συσκευής A2DP					<b>X (2s)</b>				
	Αποσύνδεση συσκευής A2DP							<b>X (2s)</b>		
	Εκκίνηση αναπαραγωγής μουσικής (Play)					<b>X (2s)</b>				
	Λειτουργία Παύσης (Pause)					<b>X (2s)</b>				
	Επόμενο κομμάτι (Forward)					<b>X (4s)</b>				
	Ενεργοποίηση ενδοεπικοινωνίας ή "Universal Intercom"	<b>X</b>								
	Απενεργοποίηση ενδοεπικοινωνίας ή "Universal Intercom"	<b>X</b>								
Μενού Radio	Αυτόματη αναζήτηση καινούργιου σταθμού					<b>X (2s)</b>				
	Αλλαγή σταθμού (σταθμοί στη μνήμη)							<b>X (2s)</b>		
	Απομνημόνευση σταθμού					<b>X (4s)</b>				
Μενού Μότο-Μότο	Απάντηση κλήσης Μότο-Μότο	<b>X</b>			<b>X</b>		<b>X</b>			
	Αλλαγή ενδοεπικοινωνίας (από Μοτοσικλέτα-Μοτοσικλέτα σε Οδηγό-Επιβάτη)*	<b>X</b>			<b>X</b>					
	Σύνδεση με Μοτοσικλέτα 1					<b>X (2s)</b>				
	Σύνδεση με Μοτοσικλέτα 2							<b>X (2s)</b>		
	Σύνδεση με Μοτοσικλέτα 3					<b>X (4s)</b>				
	Σύνδεση με Μοτοσικλέτα 4							<b>X (4s)</b>		
Ρύθμιση	Λειτουργία αναγνώρισης (από σύστημα απενεργοποιημένο)		<b>X (4s)</b>							
	Αναγνώριση ενδοεπικοινωνίας Οδηγός-Επιβάτης ή "Universal Intercom"	<b>X</b>								
	Αναγνώριση Μοτοσικλέτας 1					<b>X (2s)</b>				
	Αναγνώριση Μοτοσικλέτας 2							<b>X (2s)</b>		
	Αναγνώριση Μοτοσικλέτας 3					<b>X (4s)</b>				
	Αναγνώριση Μοτοσικλέτας 4							<b>X (4s)</b>		
	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση μενού Μότο-Μότο									<b>X</b>
	Ακύρωση αναγνώρισεων**									<b>X (4s)</b>

\*Πατήστε συγχρόνως τα πλήκτρα "on" και "▲".

\*\*Με το σύστημα N-Com σε Λειτουργία Αναγνώρισης.