

SKJEMA MED FUNKSJONSSAMMENDRAG N-COM B3

		<i>Knapp</i>	on	on	▲	▲	▼	▼	⬆	⬆
		<i>Trykk</i>	Kort	Langt	Kort	Langt	Kort	Langt	Kort	Langt
Basisfunksjoner	Slå på			X (2s)						
	Slå av			X (4s)						
	Øke volum				X					
	Senke volum						X			
	Bla i meny (Basis, Radio, Motorsykel-motorsykel)			X (2s)						
Bluetooth -enhet	Svare oppringing	X			X		X			
	Stemmeoppringing			X (4s)						
	Legge på/ikke svare			X (2s)						
	Ring tilbake siste nummer								X	
	Telefontilkobling			X (4s)						
	Koble fra telefon									X (4s)
	Overføring av telefonsamtale									X (4s)
	Aktivering av konferanse	X								
Basismeny	Aktivering av lyd ledning					X (2s)				
	Deaktivering av lyd ledning							X (2s)		
	Tilkobling til A2DP anordning					X (2s)				
	Frakobling fra A2PD anordning							X (2s)		
	Starte musikkavspilling (Play)					X (2s)				
	Pausefunksjon (Pause)					X (2s)				
	Neste spor (Forward)					X (4s)				
	Aktivere interkommunikasjon eller 'Universal Intercom'	X								
	Deaktivere interkommunikasjon eller 'Universal Intercom'	X								
Radiomeny	Automatisk søk av ny kanal					X (2s)				
	Endre kanal (lagrede kanaler)							X (2s)		
	Lagre kanal					X (4s)				
Meny Motorsykel- Motorsykel	Svar på Motorsykel- Motorsykel oppringing	X			X		X			
	Veksle interkommunikasjon (fra motorsykel-motorsykel til fører-passasjer)*	X			X					
	Tilkobling til motorsykel 1					X (2s)				
	Tilkobling til motorsykel 2							X (2s)		
	Tilkobling til motorsykel 3					X (4s)				
	Tilkobling til motorsykel 4							X (4s)		
Sletting	Parringsmodus (fra avslått system)			X (4s)						
	Parring interkommunikasjon fører-passasjer eller 'Universal Intercom'	X								
	Parring Motorsykel 1					X (2s)				
	Parring Motorsykel 2							X (2s)		
	Parring Motorsykel 3					X (4s)				
	Parring Motorsykel 4							X (4s)		
	Aktivering/ Deaktivering meny Motorsykel-Motorsykel									X
	Slette affiliasjooner**									X (4s)

* Trykk kort og samtidig knappene "on" og "▲".

**Med N-Com-system i Parrings-/sammenkoblings-modus.