



ESS |||

UPORABNIŠKA NAVODILA IN VARNOST

Zahvaljujemo se vam za nakup sistema N-Com!

Prosimo vas, da še pred uporabo izdelka pozorno preberete navodila za uporabo.

Za dodatne informacije o sistemu ESS III, obiščite www.n-com.it.



NAVODILA



VIDEO POMOČ

Kazalo

1. OPOZORILA IN VARNOST	3
1.1.Varnost na cesti	3
1.2.Vklop sistema v varnih okoljih	3
1.3.Primerna uporaba	3
1.4.Usposobljeno osebje.....	3
1.5.Dodatna oprema in baterije	4
1.6.Odstranjevanje odpadkov	4
2. VSEBINA PAKETA IN SISTEM POIMENOVANJA.....	5
3. NAMESTITEV SISTEMA	6
4. FUNKCIJE	7
4.1.Funkcija samodejni vklop / izklop.....	8
4.2.Indikator zaviranja v sili	8
4.3.Zadnja luč	8
4.4.Utripajoča meglenka	8
5. BATERIJA IN POLNJENJE BATERIJE	9
5.1.Znak za prazno baterijo	9
5.2.Polnjenje baterije.....	9
6. GARANCIJA	10
6.1.Obseg in veljavnost garancije	10
6.2.Izjeme in omejitve obsega garancije	10
6.3.Reklamacijski postopek.....	10
6.4.Identifikacija proizvoda	11

1. OPOZORILA IN VARNOST

Izdelek je skladen z EU direktivo 2014/53/EU (RED). Celotno izjavo o skladnosti je mogoče prenesti s spletnega mesta <https://www.n-com.it/sl/>

Pozorno preberite ta uporabniška navodila in preprosta pravila, ki so navedena v nadaljevanju. Neupoštevanje navodil je lahko zelo nevarno.

Pozor: Proizvoda ne uporabljajte na uradnih in neuradnih tekmovanjih, motodromih, dirkališčih, stezah ipd.

Pozor: Namestitev sistema N-Com poveča težo za približno 27 g, kar je treba dodati k teži čelade in druge dodatne opreme.

1.1. Varnost na cesti

Vselej upoštevajte veljavne cestnoprometne predpise. Med vožnjo z motorjem morajo vaše roke ves čas upravljati vozilo. S sistemom N-Com vedno upravljajte samo, kadar motor miruje.

Prosimo, upoštevajte naslednje:

- Vedno upoštevajte cestnoprometne predpise in ne pozabite, da ima vožnja motocikla absolutno prednost pred vsemi drugimi dejavnostmi.
- Sistem ESS je opremljen z indikatorjem zaviranja v sili (ESS – Emergency Stop Signal). Indikator zaviranja NE NADOMEŠČA zavorne luči na motociklu, njegovo samostojno delovanje pa ni dovolj za pravilno signalizacijo zaviranja.
- Prepričajte se, da uporaba indikatorja zaviranja v sili (ESS – Emergency Stop Signal) ni v nasprotju s predpisi, ki veljajo v državi, po kateri boste potovali.

1.2. Vklop sistema v varnih okoljih

- Ne vklaplajte sistema N-Com, če je njuna uporaba prepovedana ali v razmerah, kjer bi uporaba lahko povzročala motnje ali nevarnost.
- Izklopite, kadar dotakate gorivo. Na bencinskih črpalkah ne uporabljajte sistema N-Com. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov ali kemikalij.
- Izključite, kadar ste v bližini eksplozivnih materialov.

1.3. Primerna uporaba

Napravo uporabljajte izključno v normalnem položaju, kakor je opisano v dokumentaciji proizvoda. Ne razstavljajte, spreminjajte in ne prilagajajte sistema N-Com.

Pozor: Nepravilna namestitev sistema lahko spremeni varnostne lastnosti čelade in tako ustvari nevarne pogoje. Sistem N-Com namestite v skladu z navodili v dokumentaciji proizvoda. Če ste v dvomih, se posvetujte z najbližjim prodajalcem opreme N-Com.

1.4. Usposobljeno osebje

Tehnično pomoč v zvezi s tem proizvodom lahko izvaja le usposobljeno osebje. V primeru morebitne okvare se vedno obrnite na najbližjega prodajalca.

1.5. Dodatna oprema in baterije

- Uporabljajte izključno takšne baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, kakršno priporoča Nolangroup za določen model.
- Uporaba baterije, ki se razlikuje od priporočene, je lahko zelo nevarna in utegne izničiti garancijo.
- Če želite informacije o odobreni dodatni opremi in izvedeti, ali je na voljo, stopite v stik z najbližjim prodajalcem.
- Ko želite izklopiti priključni kabel za napajanje ali kabel polnilnika za baterije, vedno povlecite za vtič in ne priključni kabel.
- Baterij ne uporabljajte za namene, drugačne od predpisanih.
- Nikoli ne uporabljajte baterij ali polnilnikov, ki so poškodovani.
- Ne naredite kratkega stika na bateriji.
- Baterijo hranite pri temperaturi med 0° / +45°C (med polnjenjem) oziroma med -10° in +55°C (v uporabi).
- Nevarnost požara ali eksplozije: ne vrzite baterij v ogenj in ne izpostavljajte jih visokim temperaturam!
- Baterij ne odlagajte med mešane gospodinjske odpadke. Oddajte jih v skladu z lokalnimi predpisi.
- Ne nosite čelade v času, ko se baterija polni.
- Nikoli ne puščajte čelade na doseg otrok brez nadzora, saj baterije predstavljajo nevarnost za zdravje.

1.6. Odstranjevanje odpadkov


Navodila za odstranitev sistema iz čelade najdete v teh navodilih za uporabo ter navodilih za uporabo drugih delov sistema N-Com. Ko sistem razstavite, ga odstranite v skladu s spodnjimi navodili:




- Znak prečrtan smetnjak pomeni, da se mora proizvod v Evropski uniji po izteku življenjske dobe zbirati ločeno.
- Takšnih proizvodov ni dovoljeno odlagati med mešane komunalne odpadke.
- Pravilno odlaganje odslužene opreme pripomore k preprečevanju negativnih posledic za zdravje ljudi in okolje.
- V Evropski uniji je prodajalec ob dostavi nove opreme dolžan poskrbeti za odvoz rabljene opreme, pod pogojem da gre za enakovredna proizvoda v razmerju ena proti ena.
- Za podrobnejše informacije o odlaganju odslužene opreme se posvetujte z občino, službo za odvoz odpadkov ali prodajalno, kjer ste proizvod kupili.

2. VSEBINA PAKETA IN SISTEM POIMENOVANJA


Paket N-Com ESS III vsebuje:



Sistem ESS III



Kabel USB-C




Nastavek za čelado (2x)


3. NAMESTITEV SISTEMA

Pomembno: Pred namestitvijo sistema N-Com v čelado je priporočljivo, da si zapišete identifikacijsko kodo izdelka (glejte poglavje 6.4).


- Izberite nastavek, ki ustreza vaši čeladi (Sl. 1).
- Sistem ESS pripnite na nastavek (Sl. 2-3).
- Odstranite zaščitno folijo z nalepke na nastavku (Sl. 4).
- Sistem ESS nalepite na sredino temenskega dela čelade, kot je to prikazano na slikah 5 in 6.




Sl. 1




Sl. 2




Sl. 3



Sl. 4




Sl. 5



Sl. 6

4. FUNKCIJE


Opomba: Baterijo je potrebno pred prvo uporabo polniti vsaj 10 ur. Za optimalno delovanje baterije je priporočljivo, da v začetnem obdobju večkrat izvedete celoten polnilni cikel. Kasneje lahko baterijo polnite tudi krajši čas, vendar je bolje, če izvedete celoten polnilni cikel. Kadar je to mogoče, je najbolje baterijo napolniti v celoti.



Vklop sistema	Za 3 sekunde pritisnete funkcijsko tipko, dokler se LED lučka ne prižge. Ob vklopu se sistem vedno nastavi v položaj delovanja št. 1.
Izklop sistema	Za 3 sekunde pritisnete funkcijsko tipko. Ob izklopu sistema LED lučka 4 krat utripne.

Meni sistema ESS je sestavljen iz treh načinov delovanja: INDIKATOR ZAVIRANJA V SILI, ZADNJA LUČ, UTRIPAJOČA MEGLENKA.

Za premikanje med načini delovanja na hitro pritisnete funkcijsko tipko. Vsakič, ko pritisnete funkcijsko tipko, se sistem prestavi v nov način delovanja.



Opomba: Priporočamo, da indikator zaviranja v sili izklopite, kadar se z vami pelje sopotnik na zadnjem sedežu motocikla.

4.1. Funkcija samodejni vklop / izklop

Če čelade ne premikate več kot 60 sekund, se sistem ESS samodejno preklopi v način »globokega mirovanja«. Takoj, ko sistem zazna premikanje, se ponovno samodejno aktivira. Ko je sistem v »globokem mirovanju« več kot 3 dni, se samodejno ugasne. Za ponovni vklop sistema je potrebno pritisniti funkcijsko tipko.

4.2. Indikator zaviranja v sili

Sistem ESS je opremljen s sistemom žarnic LED, ki signalizirajo zaviranje v sili. V primeru nenadnega zaviranja, žarnice LED nekaj sekund utripajo.

Sistem ESS deluje neodvisno od zavornega sistema na motociklu, saj samostojno analizira pospešek čelade in neodvisno izračuna moč zaviranja.

4.3. Zadnja luč

Vklop zadnje luči aktivira LED lučk sistema ESS, ki ostanejo neprekinjeno prižgane med celotno vožnjo.

Če se med zaviranjem aktivira indikator zaviranja v sili, bodo pričele utripati vse LED lučke.

4.4. Utripajoča meglenska

Utripajoča meglenska vam omogoča večjo vidnost v megli ali pogojih zmanjšane vidljivosti. Vklop aktivira LED lučk sistema ESS, ki utripajo v presledkih.


Če se med zaviranjem aktivira indikator zaviranja v sili, bodo pričele utripati vse LED lučke.

5. BATERIJA IN POLNJENJE BATERIJE

5.1. Znak za prazno baterijo

Med delovanjem sistem opozori uporabnika na prazno baterijo (LED lučka prične utripati in na ta način opozarjati, da je baterija skoraj prazna). Od prvega sporočila ima sistem še za 1 uro avtonomije. Opozorilo se ponavlja vsakih 10 minut.

5.2. Polnjenje baterije



Sl. 7

Za polnjenje baterije povežite sistem s polnilcem baterije ali USB konektorjem in priloženim kablom USB-C.

Postopek polnjenja je naslednji:

Ko je sistem ESS III priključen na polnilec baterije, LED lučka utripne vsakih 10 sekund. Ko je baterija napolnjena, se sistem ESS III izklopi.

Opomba: Kadar dlje časa ne boste uporabljali sistema N-Com, je potrebno napolniti baterijo, še preden shranite napravo.

Opomba: Ko naprava dlje časa ni v uporabi, izvedite celoten cikel polnjenja baterije vsaj enkrat na vsakih 6 mesecev, da se izognete morebitnim poškodbam baterije.

Opomba: V primeru, ko baterija sistema N-Com ni bila napolnjena več kot 6 mesecev, naprave morda ne bo več mogoče prižgati; v tem primeru priklonite baterijo na polnilec za vsaj 24 ur (tudi če modra signalna LED lučka ne utripa več) in nato ponovno poskusite vklopiti sistem.

6. GARANCIJA

S to GARANCIJSKO IZJAVO Nolangroup jamči kupcu, da je proizvod v času nakupa brez napak v materialu in izdelavi.

Prosimo vas, da:

- Preberete opozorila za varno in ustrezno uporabo.
- Preberete splošne garancijske pogoje.
- **Shranite originalni račun.** Ta račun predložite v primeru popravil v okviru garancije. V takšnih primerih je treba proizvod poslati prodajalcu, kjer ste opravili nakup.

6.1. Obseg in veljavnost garancije

Če se v obdobju od dneva nakupa, navedenem na spletni strani (Podpora / Navodila za uporabo) in glede na državo, kjer je bil izdelek kupljen (potrdilo je datum nakupa na računu), odkrije napaka, ki jo krije garancija, mora Nolangroup s pomočjo svoje distribucijske mreže po pregledu napake okvarjeni proizvod popraviti ali zamenjati. Nolangroup bo nudil vse materiale in delovno silo v razumnih okvirih, potrebno za odpravo napake, razen v primerih, ko je škoda posledica enega od dejavnikov, navedenih v spodnjem odstavku »Izjeme in omejitve obsega garancije«.

6.2. Izjeme in omejitve obsega garancije

Ta garancija krije samo napake v materialih in izdelavi.

Nolangroup ne nosi odgovornosti za napake na proizvodu, nastale delno ali v celoti iz drugih razlogov, vključujoč, vendar ne omejeno na:

- Napake ali škodo, nastalo zaradi uporabe proizvoda v pogojih, ki niso običajni.
- Škodo, nastalo zaradi neprimerne uporabe in uporabe, ki ni v skladu z normalnim načinom delovanja, kakršen je opredeljen v navodilih za uporabo in vzdrževanje proizvoda, ki jih je priložil Nolangroup.
- Malomarnost in normalno obrabo notranjih in zunanjih delov.
- Škodo, nastalo kot posledica nesreče.
- Kakršnokoli spremembo ali poseg v čelado ali sistem N-Com s strani uporabnika ali tretjih oseb.
- Uporabo nezdružljive dodatne opreme, ki ni odobrena s strani Nolangroup za kupljeni model naprave N-Com.
- Potrošni material, ki je podvržen obrabi, kot je na primer baterija za ponovno polnjenje, ter priključne vrvice med sistemi N-Com in drugimi sistemi.
- Ustrezno delovanje kombinacije proizvoda in periferne naprave, kadar se proizvod uporablja skupaj z dodatno opremo, za katero Nolangroup ni preveril združljivosti.
- Vse specifične in subjektivne situacije, ki lahko nastanejo med dejansko uporabo čelade, kot so na primer težave, povezane z udobjem med vožnjo in aerodinamičnim hrupom.

Nolangroup ne bo pod nobenim pogojem odgovoren za kakršnokoli naključno ali posledično škodo (vključno z, vendar brez kakršnihkoli omejitev na, poškodbe ene ali več oseb), ki je posledica neizpolnjevanja obveznosti iz te garancije, povezanih s proizvodi Nolangroup.

6.3. Reklamacijski postopek

Pred vložitvijo reklamacije v sklopu te garancije mora kupec obvestiti prodajalca, kjer je bil kupljen sistem N-Com, o domnevni napaki ter predložiti proizvod, ki je predmet reklamacije, in kopijo računa.

PREDEN STOPITE V STIK S PRODAJALCEM, PRIPOROČAMO, DA POZORNO PREBERETE NAVODILA ZA UPORABO, PRILOŽENA K PROIZVODU.

GARANCIJA VELJA IZKLJUČNO OD DNEVA NAKUPA DO IZTEKA GARANCIJSKE DOBE, NAVEDENE ZA DRŽAVO, KJER JE BIL PROIZVOD KUPLJEN – glejte seznam, ki je na voljo na spletni strani (Podpora / Navodila za uporabo).

Popravila in druga dela, izvedena v okviru garancije, ne podaljšajo garancijske dobe. Če se torej proizvod ali eden izmed njegovih delov zamenja, to ne pomeni, da se začne nova garancijska doba, saj se za namene garancije šteje datum nakupa originalnega proizvoda.

V primeru popravila ali zamenjave elektronskih komponent, če Nolangroup popravi ali zamenja proizvod, bo imel proizvod garancijsko dobo, enako preostali dobi originalne garancije oziroma devetdeset (90) dni od datuma popravila (kar je dlje).

Popravilo ali zamenjava se lahko izvede tudi z uporabo obnovljenih komponent, ki so enakovredno funkcionalne. Zamenjani deli ali komponente tako postanejo last Nolangroup.

NOLANGROUP SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE LASTNOSTI, FUNKCIONALNOSTI, ZDRUŽLJIVOSTI IN PROGRAMSKE OPREME KADARKOLI IN BREZ PREDHODNE NAJAVE.

Garancija ne vpliva na kupčeve zakonske pravice v okviru veljavne državne zakonodaje in pravice potrošnika v odnosu do prodajalca v okviru kupoprodajne pogodbe.

6.4. Identifikacija proizvoda

Proizvodi N-Com se identificirajo s pomočjo kode, ki omogoča njihovo sledljivost in identifikacijo. Identifikacijska koda se nahaja na nalepki na sistemu ESS III.



WWW.N-COM.IT