

ÜBERSICHT DER STEUERBEFEHLE N-COM B1

<i>Taste</i>		on	on	▲	▲	▼	▼	▲ +▼	▲ +▼
<i>Drücken</i>		Kurz	Lang	Kurz	Lang	Kurz	Lang	Kurz	Lang
Basisfunktionen	Einschalten		X (3s)						
	Ausschalten		X (4s)						
	Lautstärke erhöhen			X					
	Lautstärke verringern					X			
	Audiosystem über Kabel aktivieren / deaktivieren*	X				X			
	Gegensprechanlage aktivieren	X							
	Gegensprechanlage deaktivieren	X							
Peripheres Bluetooth-System	Anruf entgegennehmen	X		X		X			
	Anruf tätigen		X (2s)						
	Anruf abweisen		X (2s)						
	Letzte Nummer anrufen							X	
	Telefon anschließen		X (2s)						
	Anschluß trennen								X (4s)
	Anrufumleitung								X (4s)
	Aktivierung Konferenzgespräch	X							
Musik-Abspielgerät	Anschluss an A2PD-Gerät trennen						X (2s)		
	Musikwiedergabe starten (Play)				X (2s)				
	Funktion Pause (Pause)				X (2s)				
	Nächster Track (Forward)				X (4s)				
Einstellungen	Betriebsmodus Anschließen (bei ausgeschaltetem System)		X (4s)						
	Anschließen Gegensprechanlage Fahrer-Beifahrer**	X							
	Anschlüsse löschen**								X (4s)

* Drücken Sie gleichzeitig die Tasten.

**Mit N-Com-System im Betriebsmodus Anschließen.