

## ESQUEMA RESUMEN DE LOS CONTROLES N-COM BX1

		<i>Botón</i>							
		<b>on</b>	<b>on</b>	+	+	-	-	+ -	+ -
		<i>Presión</i>							
		Breve	Largo	Breve	Largo	Breve	Largo	Breve	Largo
<b>Funciones Básicas</b>	Encendido		X (3s)						
	Apagado		X (4s)						
	Subir el volumen			X					
	Bajar el volumen					X			
	Activación / Desactivación cable*	X				X			
	Activar intercomunicador	X							
	Desactivar intercomunicador	X							
<b>Periférico Bluetooth</b>	Respuesta llamada	X		X		X			
	Llamada vocal		X (2s)						
	Colgar/rechazar llamada		X (2s)						
	Repetición último número							X	
	Conexión teléfono		X (2s)						
	Desconexión teléfono								X (4s)
	Transferencia llamada								X (4s)
	Activación Conferencia	X							
<b>Lector Mp3</b>	Desconexión dispositivo A2PD						X (2s)		
	Accionar la reproducción musical (Play)				X (2s)				
	Función Pausa (Pause)				X (2s)				
	Pista siguiente (Forward)				X (4s)				
<b>Setting</b>	Modo asociación (con sistema apagado)		X (4s)						
	Asociación intercomunicador Piloto-Pasajero**	X							
	Anular asociaciones**								X (4s)

\*Pulsar contemporáneamente los botones.

\*\*Con sistema N-Com en Modo Acoplamiento.